
### Informazioni tecniche Istruzioni di montaggio

# Hoval

### UltraOil® (110-200)

Caldaia a condensazione alimentata a gasolio



Queste istruzioni sono valide per i tipi seguenti:

30-UltraOil® (110)

30-UltraOil® (130)

30-UltraOil® (160)

30-UltraOil® (200)

con comando U3.4



I prodotti Hoval devono essere installati e attivati solo da tecnici. Le istruzioni per l'uso sono destinate appositamente per il tecnico. Le installazioni elettriche deveno essere eseguite solo ed esclusivamente dall'elettricista.

La caldaia UltraOil® è un generatore di calore adatto e omologato per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura di mandata fino a 90 °C¹). È concepita per impianti con vaso d'espansione chiuso, ma può essere installata anche sugli impianti a vaso d'espansione aperto.

1) Vedere punto 3.2

Con riserva di modifica | 4 210 258 / 00 - 07/11

1.	Avvisi importanti	
1.1	Altre istruzioni	4
1.2	Avvertenze di sicurezza	
1.3	Prescrizioni di legge, autorizzazioni ufficiali	4
1.4	Garanzia	
2.	Trasporto e trasporto nel locale di installazione	
 2.1	Trasporto	6
2.2	Trasporto nel locale di installazione	
3.	Montaggio	
3.1	Allestimento, livellamento	6
3.1.1	,	
3.2	Montaggio dell'isolamento termico	
3.3	Montaggio del rivestimento	
3.4	Montaggio del comando della caldaia	
3.5	Montaggio del sifone	
3.6	Montaggio del bruciatore	
4. 4.1	Informazioni tecniche	4.4
<b>+.                                    </b>	Descrizione della caldaia	
+. 1. 1 <b>1.2</b>		
	Dati tecnici	
1.3	Dimensioni	
4.3.1		
4.3.2	Set di installazione (opzionale)	18
5.	Installazione	
5.1	Requisiti del locale caldaia	19
5.2	Raccordo fumi e camino	19
5.2.1	Condotti fumi ammessi dalla legislazione edilizia	20
5.2.2	Note sulla progettazione	20
5.3	Combustibile	20
5.4	Collegamento elettrico	
5.4.1		
5.5	Diagramma di rendimento fumi	
5.6	Collegamento idraulico	
5.7	Tubazione per la condensa	
5.8	Impostazione del regolatore di temperatura	
5.9	Valvole di sicurezza	
5.10	Pompa di carico	
	(caldaia con bollitore)	24
5.11	Pompa di riscaldamento	
<b>6</b> .	Messa in servizio	
o. 6.1	Qualità dell'acqua	0.5
5.1.1		
5.1.1 6.1.2	· ·	
_	- 1	
6.2	Riempimento dell'unità di riscaldamento	26
6.3	Riempimento del bollitore	-
2.4	(se presente)	
6.4	Messa in funzione	
6.5	Bruciatore di gasolio	
6.6 3.7	Consegna al gestore/conservazione	26
~ /	Protocollo - attivazione tunzione maccetto	27

### Hoval

7.	Manutenzione	
7.1	Informazioni per il bruciatorista/Spazzacamino riguardo al tasto di misura delle emissioni	29
7.2	Limitatore di temperatura di sicurezza - Sblocco	30
7.3	Pulizia della caldaia	31
7.3.1	Preparazione della pulizia della caldaia	
	e del bruciatore	
7.3.2	Assemblaggio della caldaia	31
7.3.3	Pulizia del locale caldaia	31
7.4	Pulizia della camera di combustione e dei tubi aluFer®	33
7.4.1	Controllo della tenuta	33
7.5	Manutenzione del dispositivo di neutralizzazione per tipo 23 e 24 (se presente)	34
7.5.1	Procedura per la manutenzione del dispositivo di neutralizzazione	34
8.	Panoramica impostazioni	
8.1	Tabella dei parametri	35
8.2	Panoramica delle segnalazioni di guasto TopTronic®T	45

#### 1. **Avvisi importanti**

#### 1.1 Altre istruzioni

Tutti i singoli manuali che riguardano l'impianto sono raccolti nel manuale dell'impianto Hoval! In casi eccezionali le istruzioni sono allegate ai singoli componenti!

Altre fonti di informazione

- Catalogo Hoval
- Norme, prescrizioni

#### 1.2 Avvertenze di sicurezza

L'impianto può essere messo in esercizio solo se sono state rispettate tutte le norme e le prescrizioni di sicurezza pertinenti. Per un funzionamento di prova devono essere tuttavia soddisfatte almeno le condizioni sequenti:

- 1. Valvola di sicurezza installata (impianto chiuso)
- 2. Pannello comandi acceso (collegato alla rete elet-
- 3. Il sensore del limitatore di temperatura di sicurezza si trova nel pozzetto a immersione (vedere paragrafo 2.2).
- 4. L'impianto deve essere pieno d'acqua
- 5. Il vaso d'espansione deve essere collegato
- 6. Il raccordo camino della caldaia deve essere collegato al camino.
- 7. Il bruciatore deve essere stato preregolato.

#### 1.3 Prescrizioni di legge, autorizzazioni ufficiali

Per l'installazione e il funzionamento occorre osservare le norme sequenti:

### Germania

- DIN EN 12831 Riscaldamenti, regole per il calcolo del fabbisogno di calore di edifici.
- DIN EN 12828 Impianti di riscaldamento per edifici -Progettazione degli impianti ad acqua calda.
- DIN EN 13384 Impianti di evacuazione fumi Procedimenti per il calcolo termico e fuidodinamico.
- DIN 4755 Impianti funzionanti a combustibili liquidi.
  - Installazione, esecuzione, prescrizioni di sicurez-
- DIN 4756 Impianti a combustibili gassosi Costruzione, esecuzione, prescrizioni di sicurezza, progettazione ed esecuzione (per funzionamento con bruciatore a gas).
- DIN 18160 Camini, prescrizioni, progettazione e realizzazione.

- PED (Direttiva CE per recipienti in pressione).
- TRD 721 Dispositivi di sicurezza contro il superamento della pressione/valvole di sicurezza/per le caldaie a vapore del gruppo II.
- VDI2035 Prevenzione contro i danni della corrosione e depositi incrostanti negli impianti di riscaldamento ad acqua calda.
- DIN 57 116/VDI 0116 Equipaggiamento elettrico dei locali caldaia (Prescrizione VDE).

#### Austria

- ÖNorm B8130 Impianti di riscaldamento ad acqua calda con vaso d'espansione aperto, dispositivi di sicurezza.
- ÖNorm B8131 Impianti di riscaldamento ad acqua calda con vaso d'espansione chiuso; prescrizioni di sicurezza, per la realizzazione e di prova
- ÖNorm B 8133 Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria; prescrizioni di sicurezza.
- Önorm B8136 Impianti di riscaldamento, prescrizioni per la costruzione dei locali caldaia e annessi.
- ÖNorm EN 12831 Riscaldamenti, regole per il calcolo del fabbisogno di calore di edifici.
- ÖNorm EN 12828 Impianti di riscaldamento per edifici -Progettazione degli impianti ad acqua calda.
- ÖNorm EN 13384 Impianti di evacuazione fumi Procedimenti per il calcolo termico e fuidodinamico.
- ÖNorm M 7515 Calcolo del filtro defangatore; definizioni, procedimento del calcolo.
- ÖNorm H 5171 Requisiti di ingegneria edile per impianti di riscaldamento
- OVGW TR-Gas

#### Svizzera

- Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA)
- Prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
- SN EN 12831 Riscaldamenti, regole per il calcolo del fabbisogno di calore di edifici.
- SN EN 12828 Impianti di riscaldamento per edifici -Progettazione degli impianti ad acqua calda.
- SN EN 13384 Impianti di evacuazione fumi Procedimenti per il calcolo termico e fuidodinamico.
- Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA).
- SNV 27 10 20 Espulsione e immissione aria nel locale della caldaia.
- SWKI 97-1 Trattamento dell'acqua degli impianti di riscaldamento, vapore e condizionamento.
- SWKI 80-2 Prescrizioni di sicurezza per gli impianti di riscaldamento.
- KRW Corrosione da sostanze alogenate.
- KRW/VSO/FKR Collegamenti elettrici con spina e presa tra caldaia e bruciatore.
- Prescrizioni tecniche per i serbatoi TTV 1990.

5

e tutte le altre norme e prescrizioni emanate dal CEN, CENELEC, DIN, VDE, DVGW, TRD, UNI, CEI, ecc. nonché le prescrizioni e norme di legge vigenti. Inoltre devono essere prese in considerazione e rispettate le prescrizioni e ordinanze emanate dalle autorità locali, delle assicurazioni e dei bruciatoristi/ spazzacamini. In caso di utilizzo dei combustibili gassosi devono essere rispettate anche le prescrizioni dell'autorità del gas e dell'energia elettrica.

### 1.4 Garanzia

La corretta funzionalità del prodotto è assicurata solo se sono state applicate tutte le prescrizioni del presente manuale e quelle contenute nel manuale istruzioni per l'utente e se la caldaia è sottoposta alla manutenzione regolare da parte di un tecnico specializzato e abilitato (Contratto di manutenzione). Rimozione dei blocchi e guasti, i danni causati dalla presenza di sporco nei fluidi utilizzati (gas, acqua, aria comburente), additivi chimici inadatti aggiunti all'acqua di riscaldamento, trattamenti inadeguati, installazione errata e modifiche non autorizzate alle apparecchiature non sono coperte dalla garanzia del costruttore; questo vale anche per le corrosioni causate dalla presenza di sostanze alogenate, provenienti per es. dalle bombolette spray, lacche, colle, tempera, soluzioni e detersivi per la pulizia.

4 210 258 / 00 Avvisi importanti



# 2. Trasporto e trasporto nel locale di installazione

### 2.1 Trasporto

La caldaia UltraOil® è dotata di un collettore fumi in plastica.

Proteggere il collettore fumi durante il trasporto per evitare che subisca danni.

### 2.2 Trasporto nel locale di installazione

Per il trasporto in posizione verticale è disponibile presso Hoval un apposito set di trasporto (vedere 4.3.1.1).

### 3. Montaggio

### 3.1 Allestimento, livellamento

Non è espressamente necessario un basamento sotto la caldaia, ma è in ogni caso raccomandato.

La caldaia deve essere distante almeno 50 cm, sia a sinistra che a destra, dalla parete.

Se la distanza è minore la caldaia, prima di essere inserita nella posizione di allestimento, deve essere completamente isolata termicamente e rivestita.

Gli sportelli della caldaia e del bruciatore devono poter essere aperti.

Dietro la caldaia deve sempre essere presente una distanza dalla parete tale che l'apertura per la pulizia nel collettore fumi sia facilmente accessibile.

I cavi elettrici non devono essere a contatto con parti calde!

3.1.1 Sportello caldaia ribaltabile a sinistra È possibile cambiare il lato di fissaggio degli sportelli della caldaia in modo tale che si apra verso sinistra. Questa opzione può risultare vantaggiosa se la caldaia viene installata in un angolo.

### Per cambiare il lato di fissaggio procedere come segue:

Cambiare il lato di fissaggio esclusivamente con gli sportelli della caldaia chiusi e fissati

- 1. Rimuovere i dadi della cerniera superiore e inferiore (1, figura 1).
- 2. Montare la vite (2, figura 1) (punto di rotazione) sull'altro lato dello sportello.
- 3. Applicare nuovamente i dadi della cerniera non serrare!
- 4. Montare il manico dello sportello sull'altro lato dello sportello.
- 5. Montare il connettore del bruciatore sull'altro lato.
  - Il cavo non deve essere a contatto con parti calde.





Fig. 1 4 210 258 / 00



### 3.2 Montaggio dell'isolamento termico

- 1. Verificare che le guide di fissaggio del rivestimento (5) sinistra e destra siano della misura indicata (tolleranza ± 1 mm).
- 2. Applicare la stuoia isolante (6, figura 2) intorno al corpo della caldaia (punto di giunzione laterale, lato nero esterno).
- 3. Fissare le stuoie isolanti con due fascette in plastica e rispettive chiusure (11, figura 4):
  - il fissaggio è incrementato anche dalle molle di trazione (7, figura 2)
  - Non tendere eccessivamente le fascette (riduzione del valore di isolamento)
- 4. Applicare le stuoie isolanti (9) sul lato frontale della caldaia e la stuoia isolante (8) sul retro della caldaia e fissarle con le apposite rondelle di fissaggio (9, figura 3).



4. Agganciare la parete posteriore (23, figura 8)

alle viti montate nelle pareti laterali.


### 3.3 Montaggio del rivestimento

 Montare il tasto di ripristino del bruciatore (20, figura 8) nella parete laterale destra o sinistra del rivestimento e collegare i cavi al tasto di ripristino del bruciatore secondo la seguente tabella.



Il comando può essere montato a sinistra o a destra.

Il tasto di ripristino del bruciatore deve essere montato sullo stesso lato del comando.



2. Agganciare le pareti laterali (21, 21a figura 8) alle guide inferiori e superiori (22, 22a).



Montare prima le pareti laterali anteriori.

Posare i cavi per il tasto di ripristino del bruciatore in avanti rispetto allo sportello della caldaia. Fissare il cavo con il collegamento a vite PG alla parete laterale del telaio.

3. Montare le due viti speciali (15, figura 5) con i controdadi nella parete laterale (21, figura 8) per il supporto del comando.



Il comando può essere montato a sinistra o a destra.




Fig. 5

### 3.4 Montaggio del comando della caldaia

- 5. Smontare il pannello di copertura (24a, figura 8) della cassetta di comando. Agganciare la cassetta elettrica (24) con i fori per le viti speciali sulla parete laterale (21) e fissarla con due viti da lamiera Ø3,5x6,5 (16, figura 5) e rondelle dentellate.
- Condurre i capillari con le sonde a immersione (25, figura 8) attraverso l'apertura nella parete laterale, inserirli nel pozzetto a immersione (25a) fino alla battuta e fissarli con molle di fissaggio (25b). Inserire il connettore del bruciatore (26).



### I capillari non devono essere piegati

7. Se il limitatore di sicurezza della temperatura fumi (17, figura 6) è preinstallato nei comandi, proseguire con la fase 8. Montare il limitatore di sicurezza della temperatura fumi (17) con il sensore della temperatura fumi (18) e realizzare il collegamento a spina nei comandi.




Fig. 6

8. Portare il capillare del limitatore di sicurezza della temperatura fumi nel collettore fumi e inserirlo nell'apposita apertura (18, figura 7).





Fig. 7

- Montare il pannello di copertura (24a, figura 8) con viti da lamiera Ø3,5x6,5 e rondelle dentellate (24b).
- Applicare il coperchio posteriore del rivestimento (27, figura 8).
- 11. Fissare il pannello di copertura anteriore (28, figura 8) con viti da lamiera Ø3,9x9,5 (28a).
- 12. Montare il pannello di copertura (29, figura 8) con viti da lamiera Ø3,5x9,5 (29a).
- Fissare il supporto per il condotto gasolio (31, figura 8) alla calotta di copertura (30) e agganciare la calotta di copertura alle pareti laterali.
- 14. Incollare i segnali e montare lateralmente il supporto per il manuale dell'impianto (32, figura 8).

10 Montaggio 4 210 258 / 00



### 3.5 Montaggio del sifone

15.



Applicare il sifone fornito separatamente (40, figura 9).

Prima della messa in servizio riempire con acqua il sifone e, se presente, il box di neutralizzazione, onde evitare l'emissione di gas di scarico.

16. Posizionare il box condensato (opzionale) (41) dietro la caldaia ed effettuarne il collegamento elettrico. Applicare le tubazioni di raccordo tra sifone e box condensato.




Fig. 9

### 3.6 Montaggio del bruciatore

Aprire la flangia della caldaia (4 pz. viti di chiusura) e controllare la posizione di montaggio della camera di combustione.

- Montare la flangia scorrevole sulla caldaia con guarnizioni. Fare attenzione alla posizione del bruciatore.
- 2. Spingere il bruciatore fino alla misura C (figura 11):
  - UltraOil® (110-160): Misura C = 120mm UltraOil® (200): -
  - Per il fissaggio del bruciatore sollevare leggermente l'alloggiamento del bruciatore in modo tale da poter serrare le viti (45, figura 11).
- 3. Smontare i dadi di chiusura (46, figura 11) della flangia della caldaia.

Isolare lo spazio tra il tubo del bruciatore e la flangia della caldaia con le fibre refrattarie in dotazione (figura 10).

Tenere presente

- che le fibre devono essere inserite fino a occupare completamente lo spazio intermedio per evitare fuoriuscite
- 4. Montare il tubo di ricircolo sul bruciatore
  - Raccomandazione: allineare il tubo di circolazione all'imboccatura del tubo del bruciatore.



Fibra resistente alla fiamma

Fig. 10

- 5. Chiudere nuovamente la flangia della caldaia con il bruciatore e serrare i dadi di chiusura.
- Realizzare i collegamenti a spina. Continuare a estrarre i cavi dei connettori svitando i collegamenti a vite PG.
  - Il bruciatore deve essere collegato alla caldaia con il collegamento a spina a norma.
  - Il cavo del bruciatore deve essere accorciato in modo da essere staccato per spostare il bruciatore.
- 7. Montare nuovamente la cuffia insonorizzante.
  - Ulteriori informazioni si trovano sul manuale del bruciatore.




Fig. 11

4 210 258 / 00 Montaggio 13



### 4. Informazioni tecniche

### 4.1 Descrizione della caldaia

14

Hoval UltraOil® è una caldaia a condensazione alimentata a gasolio a basse emissioni e a basso consumo di energia. UltraOil® ha una superficie di scambio primaria costituita dalla camera di combustione verticale in acciaio inossidabile e una superficie di scambio secondaria in alluminio resistente alla corrosione. La superficie di scambio secondaria è dimensionata in modo da permettere la condensazione del vapore acqueo contenuto nei gas combusti e rendere disponibile il calore di condensazione per il circuito di riscaldamento. UltraOil® è destinata esclusivamente all'esercizio con gasolio EL povero di zolfo.

## 4.1.1 UltraOil® è conforme alle seguenti direttive e norme

Con la presente si dichiara che il prodotto menzionato, quale apparecchio indipendente, è conforme alle seguenti direttive, norme oppure specifiche tecniche.

#### **Direttive**

92/42/CE "Direttiva Rendimento"
73/23/CEE "Direttiva Bassa Tensione"
89/336/CEE "Compatibilità

elettromagnetica"

### Prescrizioni

Resistenza prEN14394:2001

Requisiti costruttivi EN303-1

EN303-2 prEN 15034

Bassa tensione DIN VDE 0722/ediz. 04.83

**CEM** EN 50082 parte 1/ediz. 01.92



Informazioni tecniche 4 210 258 / 00

15

#### 4.2 Dati tecnici

Tipo		(110)	(130)	(160)	(200)
Potenzialità nominale con 80/60 °C <sup>1</sup>	kW	105	124	152	190
• Potenzialità nominale con 40/30 °C ¹	kW	110	130	160	200
Campo potenza utile con 80/60°C	kW	77,0 - 110,0	91,0 - 130,0	112,0 -160,0	147 - 190,0
Potenza focolare	kW	77,0 - 105,8	91,0 -125,2	112,0 - 154,0	155 - 200,0
Dimensioni		ved	ere foglio ingon	nbri	
Massima temperatura d'esercizio della caldaia <sup>2</sup>	°C	90	90	90	90
Minima temperatura d'esercizio della caldaia	°C	nessui	na limitazione m	ninima	
Minima temperatura fumi alla caldaia	°C	nessui	na limitazione m	ninima	
Minima temperatura ritorno caldaia	°C	nessui	na limitazione m	ninima	
Taratura della limitatore di sicurezza temperatura (lato acqua)	°C	110	110	110	110
Pressione esercizio/prova	bar	5,0 / 6,5	5,0 / 6,5	5,0 / 6,5	5,0 / 6,5
<ul> <li>Rendimento caldaia al carico massimo con 80/ 60 °C (riferito a PCI/PCS)</li> </ul>	%	99,0 / 93,4	98,9 / 93,3	98,5 / 92,9	98,0 / 92,5
<ul> <li>Rendimento caldaia al carico massimo con 40/ 30 °C (riferito a PCI/PCS)</li> </ul>	%	104,0 / 98,1	103,8 / 97,9	103,5 / 97,6	103,1 / 97,3
<ul> <li>Rendimento caldaia al carico parziale 30% con ritorno 27°C (secondo EN 303) (riferito a PCI/PCS)</li> </ul>	%	105,0 / 99,1	104,8 / 98,9	104,5 / 98,6	104,0 / 98,1
<ul> <li>Rendimento normalizzato con 75/60 °C (secondo DIN 4702 parte 8) (riferito a PCI/PCS)</li> </ul>	%	101,1 / 95,4	100,8 / 95,1	100,5 / 94,8	100,0 / 94,3
<ul> <li>Rendimento normalizzato con 40/30 °C (secondo DIN 4702 parte 8) (riferito a PCI/PCS)</li> </ul>	%	104,3 / 98,4	104,2 / 98,3	104,1 / 98,2	103,6 / 97,7
Perdite di mantenimento gB con 70 °C	Watt	500	500	500	520
• Resistenze lato fumi alla potenza utile, 12,5% CO <sub>2</sub> , 500 m s.l.m. (tolleranza +/- 20%) <sup>4</sup>	mbar	0,57	0,80	1,21	0,67
<ul> <li>Portata massica fumi alla potenza utile, 12,5% CO<sub>2</sub> gasolio</li> </ul>	kg/h	163,6	193,0	252,0	315,0
• Quantità condensato con	I/h	7,8	8,7	10,8	13,5
Perdita di carico lato acqua <sup>3</sup>	Val. z	0,2	0,2	0,2	0,06
Perdita di carico lato acqua	mbar	18,1	24,6	37,5	17,5
Perdita di carico lato acqua	mbar	4,4	6,2	9,5	4,4
Portata acqua	m³/h	9,5	11,1	13,7	17,1
Portata acqua	m³/h	4,7	5,6	6,9	8,5
Contenuta acqua caldaia	Litri	340	340	340	360
Contenuto gas caldaia	m³	0,247	0,247	0,247	0,290
Spessore isolamento termico corpo caldaia	mm	80	80	80	80
Peso (incluso mantello, bruciatore)	kg	420	420	420	450
Peso di trasporto	kg	370	370	370	390
Min./ Max potenza elettrica assorbita	Watt	4 / 320	4 / 320	4 / 370	4 / 500
Potenza acustica inclusa cuffia afonica <sup>4</sup> Dinandanta dell'aria ambienta					
Dipendente dall'aria ambiente - Rumore riscaldamento (EN 15036 parte 1)	dB(A)	65	67	67	67
Indipendente dall'aria ambiente					
- Rumore nel tubo lato fumi (EN 15036 parte 2) <sup>5</sup>	dB(A)	86	89	92	93
- Rumore lato fumi emesso prima del terminale (DIN 45635 parte 47) <sup>5</sup>	dB(A)	75	76	78	82
• Dimensioni camera di combustione Ø interno x Lunghezza	mm	ø524 x 800	ø524 x 800	ø524 x 800	Ø524 x 1000
Volume camera di combustione	m³	0,172	0,172	0,172	0,215
Portata massica fumi	kg/h	163,6	193,0	252,0	315,0
Temperatura fumi alla pot. max.	°C	68	70	75	80
Pressione disponibile all'attacco fumi	Pa	80	80	80	50
Massimo tiraggio camino	Pa	20	20	20	20

4 210 258 / 00 Informazioni tecniche

Perdite di carico lato acqua in mbar = Portata acqua (m³/h)² x z
 Valori validi per la centrale di riscaldamento a gasolio Hoval-Kompakt b-i
 Valori forniti senza silenziatore. Possibile riduzione con il montaggio del silenziatore.



Bruciatore di gasolio	UltraOil®	b-i (1	10)	b-i (	130)	b-i (	160)	b-1	200
Modo funzionamento		1. Stadio	2. Sta- dio	1. Stadio	2. Stadio	1. Stadio	2. Stadio	1. Stadio	2. Stadio
<ul> <li>Campo potenza focolare</li> </ul>	kW	80	105,8	100	125,2	115	154,5	150	193
<ul> <li>Portata gasolio</li> </ul>	kg/h	6,7	8,9	8,4	10,6	9,7	13,0	12,6	16,6

#### 4.3 Dimensioni


(Tutte le misure sono in mm)

# UltraOil® (110-200) (tutte le quote sono in mm)

#### Spazio necessario

Per il montaggio dei pannelli laterali 400 mm.

Successivamente la caldaia può essere avvicinata fino a 100 mm dal muro. Tenere lo spazio per il montaggio dei piedini anti-vibrazione (vedi accessori).



		UltraOil® (110-200)
1	Mandata/mandata di sicurezza	DN65/PN6
2	Ritorno bassa temperatura	DN65/PN6
3	Ritorno alta temperatura	DN65/PN6
4	Raccordo fumi (plastica)	D200
5	Chiusura antiodori	DN25
	e 2 m tubo in PVC	D19x3
6	Apertura per la pulizia	D100
7	Svuotamento	R 1"

Collegamento elettrico, a sinistra o a destra

Comando caldaia, a sinistra o a destra

Scarico della condensa, a sinistra o a destra

Guide base


	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	ı
UltraOil® (110-160)	280	610	1710	2200	153	243	290	395	740
UltraOil® (200)	277	800	1918	2408	137	238	251	356	701

16 Informazioni tecniche 4 210 258 / 00

R 3/4

### 4.3.1 Massa senza isolamento termico e rivestimento

(Tutte le misure sono in mm)




	Α	В
UltraOil® (110-160)	1524	1882
UltraOil® (200)	1722	2073

### Larghezza minima necessaria tra la porta e il corridoio per l'installazione della caldaia

I seguenti dati sono valori minimi calcolati

T = larghezza porta K = larghezza comuo.
B = larghezza caldaia = larghezza corridoio

= lunghezza massima caldaia




### Esempio di calcolo della larghezza del corridoio necessa-

Larghezza porta T = 800

UltraOil® (110-160) 
$$K = \frac{735}{800}x$$
 1881 = larghezza corridoio  $\ge 1728$ 

### 4.3.2 Set di installazione (opzionale)

(Tutte le misure sono in mm)



	Α	В	С	D	E
UltraOil® (110-160)	1230	1751	2000	2002	2027
UltraOil® (200)	1264	1951	2195	2182	2220

18

Informazioni tecniche 4 210 258 / 00



### 5. Installazione

### 5.1 Requisiti del locale caldaia

Per i requisiti costruttivi del locale caldaia e della ventilazione fare riferimento alle prescrizioni, alle leggi e alle norme vigenti nei singoli paesi.

Accertarsi che il locale caldaia sia sufficientemente ventilato in modo tale che l'aria comburente necessaria per tutti i focolari in funzione nello stesso sia libera di circolare e che il personale di comando sia protetto da eventuali carenze di ossigeno.

Nelle normative per lo più non vengono citati valori impegnativi per le dimensioni delle aperture di ventilazione, si richiede solo che nel locale caldaia non si abbia una depressione superiore a  $3N/m^2$ . Per osservare tale richiesta, fino a una potenza termica nominale di 50 kW, occorre prevedere una sezione di ventilazione di almeno  $300 \text{ cm}^2$ . In caso di aperture rettangolari il rapporto tra i lati non deve superare il valore di 1,5:1, in presenza di griglie ingrandire l'apertura applicando il fattore corrispondente in modo che l'apertura libera corrisponda ai valori prescritti.

### 5.2 Raccordo fumi e camino

- Il condotto fumi deve essere a tenuta di gas, impermeabile all'acqua, resistente agli acidi e idoneo all'impiego con temperature fumi fino a 120 °C nonché in presenza di sovrapressione.
- Le tubazioni di raccordo orizzontali devono essere posate con una pendenza di almeno 50 mm per metro di lunghezza in direzione della caldaia per garantire che il condensato possa refluire liberamente nella caldaia. La posa di tutto il sistema di evacuazione fumi deve essere assicurare che siano assolutamente esclusi ristagni di condensato.

Di regola a ogni camino deve essere collegato un solo generatore di calore! In presenza di due focolari rispettare le prescrizioni e le norme correlate. In dotazione a UltraOil® viene fornito un limitatore di temperatura fumi di sicurezza. Pertanto non è necessario alcun limitatore di temperatura fumi di sicurezza aggiuntivo per condotti fumi con temperatura dei fumi massima ammessa pari a 120 °C.

A causa del contenuto di vapore acqueo e delle basse temperatura dei fumi nel camino si forma del condensato. Pertanto le caldaie a gasolio non possono essere collegate a camini domestici tradizionali.

Per l'evacuazione dei fumi occorre osservare le disposizioni ufficiali e le norme.

Nel caso della caldaia a gasolio vi sono due possibilità per scaricare i fumi:

- a) Utilizzo di condotti fumo speciali omologati,
- b) Utilizzo di un camino insensibile all'umidità, adatto per temperature fumi a partire da 40 °C, collegato nel locale alla caldaia a gasolio a condensazione tramite un canale fumo omologato.

In entrambi i casi occorre calcolare le sezioni e le lunghezze massime tenendo conto dei valori di flusso, di temperatura dei fumi e della pressione di mandata sul bocchettone fumi secondo la tabella 4.2 (EN 13384).

4 210 258 / 00 Installazione 19




### 5.2.1 Condotti fumi ammessi dalla legislazione edilizia


Possono essere collegati solo impianti per gas di scarico omologati e controllati dal relativo paese (in Austria è necessario osservare le approvazioni dei singoli Länder). Per il passaggio dal connettore al condotto fumi i fornitori dei condotti fumi forniscono bocchettoni di adattamento adatti alla caldaia.

Nella pianificazione e nell'esecuzione del condotto fumi occorre osservare le indicazioni per la progettazione e le istruzioni di posa oltre alle norme della legislazione edilizia. Si suggerisce di pianificare un incontro preventivo con il mastro spazzacamino responsabile di zona.


### 5.2.2 Note sulla progettazione

- L'evacuazione dei gas combusti deve avvenire attraverso un condotto fumi approvato e autorizzato.
- Il condotto fumi deve essere a tenuta di gas e all'acqua, resistente agli acidi e consentito per l'impiego con temperature fumi fino a 120 °C.
- Il condotto fumi deve essere adatto per l'esercizio in pressione.
- Posare il condotto fumi orizzontale in pendenza, in modo che il condensato possa fluire liberamente verso la caldaia e qui essere neutralizzato prima dell'evacuazione verso lo scarico dell'edificio.
- Se si utilizzano condotti fumi in plastica si devono tenere in considerazione le norme locali pertinenti relative all'impiego del limitatore di temperatura fumi di sicurezza (in dotazione con UltraOil®).
- Le sezioni devono essere calcolate per caldaia senza necessità di tiraggio. Osservate le raccomandazioni SIA N° 384/4 "Camini per riscaldamento edifici, determinazione delle sezioni".
- Predisporre sul condotto fumi un attacco di misura per i fumi chiudibile, con misura interna di 10-21 mm. L'attacco deve sporgere dall'isolamento termico del condotto fumi.





### 5.3 Combustibile



Le caldaie UltraOil® sono adatte alla combustione dei sequenti combustibili:

- Gasolio EL povero di zolfo secondo DIN 51 603/ ÖNorm C 1109
- Gasolio ecologico povero di zolfo SN 181 160-2/2008

Se l'attuale caldaia a gasolio viene sostituita con la caldaia a gasolio UltraOil® di Hoval, in riferimento al serbatoio del gasolio e al relativo rabbocco, è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:

la caldaia a gasolio UltraOil® di Hoval può essere utilizzata solo con gasolio EL povero di zolfo, con un contenuto di zolfo < 50 ppm (< 0,005%);

provvedere all'impiego di gasolio privo di impurità; quantità residue di gasolio EL già presenti nel ser-

batoio del gasolio non devono essere mescolate a gasolio EL povero di zolfo, se le quantità residue non oltrepassano i seguenti valori del loro contenuto complessivo;

quantità residue di gasolio EL

(contenuto di zolfo: 2000 ppm ossia 0,2%)

max 3% del volume del serbatoio

Quantità residue di gasolio EL

(contenuto di zolfo: 1000 ppm ossia 0,1%)

max 5% del volume del serbatoio

Quantità residue di gasolio ecologico EL

(contenuto di zolfo: 500 ppm ossia 0,05%)

max 10% del volume del serbatoio

 per ottenere il rapporto di miscela consentito con gasolio EL povero di zolfo, tenendo conto della quantità residua di gasolio EL ancora presente nel serbatoio, è necessario raggiungere un livello di riempimento del serbatoio pari al 100%.



### 5.4 Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un tecnico autorizzato.

### Per Austria e Germania:

Alla regolazione della caldaia è allegato uno schema elettrico. Nel conduttore di alimentazione occorre montare un interruttore principale multipolare con distanza minima di 3 mm tra i contatti.

### Per la Svizzera vale la regola seguente:


Per il collegamento elettrico occorre osservare lo schema elettrico dell'impianto!

Effettuare i collegamenti elettrici seguendo lo schema fornito. Ingresso cavi elettrici Quadro di comando della caldaia per il collegamento: Rimuovere le viti e ribaltare

Fig. 12 4 210 258 / 00

### 5.4.1 Misure di sicurezza per il montaggio CEM

- Per gli apparecchi di regolazione con proprio allacciamento di rete è indispensabile prevedere una posa separata delle linee di rete, delle sonde e dei bus. Quando sono utilizzate canaline per la posa dei cavi utilizzare quelle con pareti divisorie.
- 2. La rete elettrica del riscaldamento (quadro comando caldaia e regolazione) deve essere posata separata da altre utenze. Perciò non possono essere collegate lampade di illuminazione, oppure altre apparecchiature o macchine elettriche che possono generare disturbi elettromagnetici.



3. La sonda esterna non deve essere posata nelle vicinanze di dispositivi radioelettrici di trasmissione e/o ricezione (sulle pareti di garage nella vicinanza di apparecchi di ricezione dei segnali per l'apertura del cancello, antenne di radioamatori, impianti di trasmissione per allarmi, nella vicinanza di trasmittenti, ecc.).

### Sezione consigliata e massima lunghezza consentita dei conduttori:

Conduttori sotto tensione di rete:

(collegamento alla rete, bruciatore, pompe, servomotori ecc.): minimo 1 mm²

Lunghezza massima consentita:

nessuna limitazione nell'ambito dell'impianto interno a corredo dell'edificio

Linee delle sonde e della bassa tensione:

minimo 0,5 mm<sup>2</sup>

Lunghezza massima ammessa per il cavo: 50 m <u>Linee bus dati:</u> in linea di massima schermate

per es. J-Y (ST) 2x0,6 mm

Lunghezza massima ammessa per il cavo: 100 m


22 Installazione 4 210 258 / 00

23

### 5.5 Diagramma di rendimento fumi


I diagrammi mostrano il comportamento della temperatura del gas di scarico con bruciatore Hoval.

### UltraOil® (110)




Potenza nominale (kW)

### UltraOil® (200)




Potenza nominale (kW)

### UltraOil® (130)



Potenza nominale (kW)

### UltraOil® (160)



Potenza nominale (kW)

°C = Temperatura fumi con gasolio, CO<sub>2</sub> = 12,5%

4 210 258 / 00 Installazione

### 5.6 Collegamento idraulico

### Esempi Circuiti di riscaldamento diretto




Fig. 13

### Circuito miscelato e bollitore




Fig. 14

### 5.7 Tubazione per la condensa

Le tubazioni di scarico del condensato della caldaia devono essere di materiale resistente alla corrosione.

Materiali idonei per le tubazioni di scarico del condensato:

- PVC, PE, PP, ABS



La tubazione di scarico del condensato deve avere un diametro interno di 15 mm ed essere montato con sufficiente pendenza.

- A: Il condensato proveniente da una caldaia a gasolio a condensazione (fino a 120 kW) evacuato da una edificio civile non deve essere neutralizzato.
- CH: Sulla caldaia UltraOi<sup>®</sup> deve essere utilizzato come combustibile il gasolio povero di zolfo. Nella regola non è necessaria la neutralizzazione del condensato. In relazione allo scarico del condensato rispettare le ordinanze e prescrizioni locali.
- D: Sulla caldaia UltraOil® deve essere utilizzato come combustibile il gasolio povero di zolfo. Nella regola non è necessaria la neutralizzazione del condensato. In relazione allo scarico del condensato rispettare le ordinanze e prescrizioni locali oppure il foglio di lavoro ATV.



### 5.8 Impostazione del regolatore di temperatura

La taratura di base della regolazione viene eseguita dall'installatore dell'impianto di riscaldamento. Scelta e regolazione dei diversi programmi di riscaldamento secondo le Istruzioni di servizio.

### 5.9 Valvole di sicurezza

L'impianto di riscaldamento e l'impianto per l'acqua calda devono esseri separatamente protetti con una valvola di sicurezza contro le sovrapressioni superiori a quelle consentite. La loro potenza di sfiato deve corrispondere alla massima potenza di riscaldamento nominale della caldaia. La valvola viene montata nella mandata, nelle immediate vicinanze della caldaia.

# 5.10 Pompa di carico (caldaia con bollitore)

La velocità e la potenza devo corrispondere alle esigenze del bollitore. Regolazione da parte del tecnico specialista di riscaldamento.

### 5.11 Pompa di riscaldamento

La velocità e la potenza devono corrispondere alle esigenze dell'impianto. Esse devono essere impostate dal tecnico specialista di riscaldamento.

### 6. Messa in servizio

### 6.1 Qualità dell'acqua

### Acqua riscaldamento

Rispettare le norme vigenti, la norma Europea EN 14868 e la direttiva VDI 2035 (per la Svizzera SIA 384/1:2009).

Prestare molta attenzione alle seguenti indicazioni:

- Le caldaie e i bollitori Hoval sono indicati per il funzionamento con acqua priva di significative quantità di ossigeno (tipo impianto I secondo EN 14868).
- Gli impianti con
  - continuo apporto di ossigeno (per es. riscaldamenti a pannelli a pavimento senza barriera di ossigeno) oppure
  - apporto di ossigeno intermittente (per es. necessità di continui rabbocchi dell'acqua)
     devono essere realizzati con la separazione idraulica dell'impianto.
- L'acqua di riscaldamento trattata deve essere controllata almeno 1 volta all'anno, secondo prescrizioni del fornitore dell'inibitore anche con maggiore frequenza.
- Quando l'acqua di riscaldamento dell'impianto esistente (per es. sostituzione caldaia) rispetta le qualità dell'acqua prescritte dalla VDI 2035, si suggerisce di evitare il nuovo riempimento. Per l'acqua di riempimento vale la VDI 2035.
- Prima di procedere al riempimento di nuovi impianti, se necessario anche degli impianti esistenti, effettuare un'accurata pulizia e lavaggio del sistema di tubazioni! La caldaia può essere riempita solo dopo avere terminato il lavaggio dell'impianto.

- Le parti della caldaia e dei bollitori a contatto con l'acqua sono composti da materiali in acciaio al carbonio.
- Per evitare il rischio di tensocorrosione delle parti in acciaio della caldaia, il contenuto di cloruri, nitrati e solfati dell'acqua dell'impianto di riscaldamento non deve superare come somma 200 mg/l.
- Il valore pH dell'acqua di riscaldamento, dopo 6-12 settimane di esercizio, dovrebbe essere compreso tra 8,3 e 9,5.

### Acqua di ricarica e reintegro

- L'acqua per il consumo umano non trattata è generalmente la più adatta per il riempimento e rabbocco degli impianti di riscaldamento con caldaie Hoval. In ogni caso la qualità dell'acqua per il consumo umano non trattata deve essere conforme alle prescrizioni VDI 2035 oppure, se il caso, addolcita o trattata con inibitori. In ogni caso rispettare le indicazioni della norma EN 14868.
- Per tenere il più alto possibile il rendimento della caldaia ed evitare il surriscaldamento delle superfici di scambio, in funzione della potenzialità caldaia (caldaia più piccola in caso di più caldaie in cascata) e del contenuto di acqua dell'impianto, non si devono superare i valori indicati nella tabella.
- La quantità totale dell'acqua di riempimento e rabbocco immessa durante tutta la vita della caldaia, non deve superare tre volte il contenuto di acqua dell'impianto.

Quantità di rifornimento massima basata sulla Norma VDI 2035

Quantita di monimento massima basata suna norma vibi 2035								
	D	Durezza del carbonato dell'acqua di rifornimento fino a						
[mol/m <sup>3</sup> ] <sup>1</sup>	<0,1	0,5	1	1,5	2	2,5	3	>3,0
f°H	<1	5	10	15	20	25	30	>30
d°H	<0,56	2,8	5,6	8,4	11,2	14,0	16,8	>16,8
е°Н	<0,71	3,6	7,1	10,7	14,2	17,8	21,3	>21,3
~mg/l	<10	50,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	>300
Valori di conduzione 2	<20	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	>600
Dimensioni della singola caldaia	massima quantità senza addolcimento							
fino a 50 kW		NESSUNA RICHIESTA 20 I/kW						
da 50 fino a 200 kW		50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW dissalare sempre						

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Totale alcali terrosi

4 210 258 / 00 Messa in servizio 25

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un' analisi dell'acqua sarà indispensabile dal momento che i valori di conduzione in uS/cm saranno superati.

### 6.2 Riempimento dell'unità di riscaldamento

Il riempimento dell'impianto deve essere effettuato dall'installatore. L'acqua di riempimento e di rabbocco deve avere i requisiti di qualità stabiliti nel singolo paese (vedere capitolo 6.1).

# 6.3 Riempimento del bollitore (se presente)

La caldaia può essere messa in funzione anche se il bollitore non è riempito.

### 6.4 Messa in funzione

#### Importante:

Alla prima messa in servizio verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e regolazione.

Fornire al conduttore sufficienti informazioni sui comandi e manutenzione dell'impianto.

Prima della messa in servizio è necessario riempire d'acqua il sifone.

### 6.5 Bruciatore di gasolio

La regolazione del bruciatore deve essere eseguita da un tecnico esperto e deve corrispondere al fabbisogno di calore dell'impianto.

Si prega di utilizzare le informazioni tecniche e le istruzioni di montaggio allegate al bruciatore.

### 6.6 Consegna al gestore/conservazione

Farsi confermare per iscritto dal conduttore che gli sono stati illustrati i comandi e le modalità di manutenzione e che egli ha ricevuto sufficienti istruzioni per l'uso. (modello a pagina 48). Il produttore dell'impianto è responsabile delle Istruzioni per l'uso dell'impianto completo. Queste informazioni tecniche e istruzioni di installazione non devono essere distrutte dopo la messa in servizio ma custodite permanentemente in prossimità dell'impianto.

26 Messa in servizio 4 210 258 / 00



Segnare con una x ciò che interessa;

Ritagliare il protocollo e fissare al comando quando la funzione massetto è attiva.


### Requisiti minimi per l'attivazione della funzione massetto:

- ☐ Età minima del massetto in cemento 21 giorni
- ☐ Età minima del massetto in solfato di calcio 7 giorni
- Termostato di mandata installato und allacciato

Per massetti di nuova realizzazione - vedi "Suggerimento dell'Associazione Federale sul riscaldamento a superficie".


### Selezione del circuito di riscaldamento per funzione massetto e parametrizzazione necessarie

☐ Circuito valvola miscelatrice 1 ☐ Circuito valvola miscelatrice 2



Parametrizzazione necessarie:						
Livello parametri	Par. Nr.	Valore di regolazione	Descrizione			
MISCELATO (1 o 2)	13	°C	Massima temperatura di mandata da regolare			
MISCELATO (1 o 2)	16	1	Programma massetto da regolare (Descrizione, vedi pagina successiva  1 Riscaldamento funzionale (durata: giorno di inizio + 7 giorni)  2 Riscaldamento preparatorio per la posa del rivestimento ( " + 18 giorni)  3 Riscaldamento funzionale e riscaldamento preparatorio per la posa del rivestimento ( " + 25 giorni)			

☐ Circuito di riscaldamento diretto (solo possibile in un generatore di calore senza temperatura minima generatore di calore, p. es. in una caldaia a condensazione a gasolio)



#### Parametrizzazione necessarie:

aramotrizzaziono notocoarior						
Livello parametri	Par. Nr.	Valore di regolazione	Descrizione			
ഥ - Tasto	CD		Attivare la pendenza curva caratteristica, maggiore 0 = OFF, ad esempio ~ 0,8 per FBH			
CIRC. DIRETTO	13	°C	Massima temperatura di mandata da regolare			
CIRC. DIRETTO	16	1	Programma massetto da regolare (Descrizione, vedi pagina successiva  1 Riscaldamento funzionale (durata: giorno di inizio + 7 giorni)  2 Riscaldamento preparatorio per la posa del rivestimento (" + 18 giorni)  3 Riscaldamento funzionale e riscaldamento preparatorio per la posa del rivestimento (" + 25 giorni)			
GENERATORE	4	°C	La temperatura max. generatore di calore deve essere impostata allo stello livello della temperatura massima di mandata (al termine del riscaldamento massetto reimpostare la temperatura massima sul valore richiesto).			

Se la funzione riscaldamento massetto è attiva per il circuito di riscaldamento diretto, tutti i restanti circuiti di riscaldamento (MC, acqua calda) sono spenti.

In alternanza alla visualizzazione di base del dispositivo di regolazione, viene visualizzata la funzione riscaldamento massetto attiva con l'sindicazione del tempo residuo in giorni "Massetto - 18".

#### **Protocollo**

Riscaldamento massetto attivato da:	
Riscaldamento massetto attivato il:	
Riscaldamento massetto terminato il:	Data e firma


4 210 258 / 00 Messa in servizio 27

### Parametro 16 "funzione massetto"

(Parametro CD, MCI1 o MCI2)


### Esempio:

Massima temperatura di mandata: 40°C



#### 1 Riscaldamento funzionale






- Il giorno di inizio e i tre giorni seguenti costantemente a 25°C
- infine per 4 giorni con der temperatura massima di mandata regolata, il valore massimo è limitato a 55°C

### 2 Riscaldamento preparatorio per la posa del rivestimento

### Giorno di inizio + 18 giorni




Il giorno di inizio ed il primo giorno costantemente a 25°C, per ogni altro giorno il valore richiesto aumenta di 5°C fino al raggiungimento della massima temperatura di mandata. Successivamente sarà ridotta nuovamente allo stesso livello fino al raggiungimento del punto base di 25°C.

Esempio: temperatura massima di mandata impostata: 40°C

Giorno di inizio + 1.giorno: 25°C 5.-15. giorno: riscaldamento costante con la massima temperatura di mandata

2.giorno: 30°C 16. giorno: 35°C 3.giorno: 35°C 17. giorno: 30°C 4.giorno: 40°C 18. giorno 25°C

## 3 Riscaldamento funzionale e riscaldamento preparatorio per la posa del rivestimento Giorno di inizio + 25 giorni



- Combinazione di 1 riscaldamento funzionale e 2 riscaldamento preparatorio per la posa del rivestimento


28 Messa in servizio 4 210 258 / 00

### 7. Manutenzione

### 7.1 Informazioni per il bruciatorista/Spazzacamino riguardo al tasto di misura delle emissioni

Tutti gli altri elementi per l'azionamento del comando sono descritti nelle Istruzioni per l'uso. Il tasto di misura delle emissioni incorpora anche la funzione di commutazione su esercizio manuale.

# Tasto di misura delle emissioni / modalità operativa manuale




Per proteggere il riscaldamento a pavimento da un surriscaldamento inammissibile durante la misurazione delle emissioni, prendere le apposite misure di sicurezza (ad esempio spegnimento della pompa termostato massimo). La durata della misura emissioni è limitata per un tempo di 20 minuti, in caso di necessità può essere riattivato nuovamente.



Pericolo di scottatura con l'acqua calda, dato che la temperatura del bollitore può superare il valore di consegna impostato!

29

### Misura delle emissioni



#### **REAZIONI** in fase di misura delle emissioni

- Unità di tempo automatica 20 min. in seguito ritorno
- Temperatura caldaia -> limite di temperatura massima
- Impostare la temperatura massima ... i circuiti di riscaldamento e il preparatore d'acqua calda (in caso di circuito di riscaldamento diretto, solo se la modalità operativa acqua calda è impostata sul funzionamento in parallelo)
- In un generatore di calore a due livelli, entrambi i livelli sono operativi

### Modalità operativa manuale



### **REAZIONI** in caso di modalità operativa manuale

- Impostare le temperatura di caldaia richiesta con il tasto!
- Tutte le pompe di riscaldamento ON
- Miscelatore privo di tensione regolazione manuale necessaria!
- Attenersi alla temperatura massima consentita del riscaldamento a superficie! La temperatura dell'acqua calda raggiunge la temperatura acqua calda impostata (livello tecnico standard 65°C).

4 210 258 / 00 Manutenzione




### 7.2 Limitatore di temperatura di sicurezza - Sblocco

### Sblocco del termostato limitatore di sicurezza della temperatura caldaia

In caso di temperatura troppo elevata della caldaia (>100 °C) si verifica un arresto grazie al limitatore di temperatura di sicurezza con un blocco meccanico.

Premendo il pulsante di sblocco (rimuovere la copertura) sul dispositivo di comando, la caldaia è di nuovo pronta a funzionare con una temperatura dell'acqua inferiore a 80 °C.



In caso di temperatura troppo elevata dei fumi l'impianto si arresta grazie a un limitatore di sicurezza della temperatura dei fumi con un blocco meccanico.

Se si preme il pulsante di sblocco la caldaia è di nuovo pronta all'esercizio.

La causa delle eccessive temperature fumi deve essere stabilita dal tecnico dell'assistenza.

Le cause possibili sono:

- Elevato grado di sporco delle superfici di riscaldamento
- potenza bruciatore troppo alta

30 Manutenzione 4 210 258 / 00

### 7.3 Pulizia della caldaia

La pulizia della caldaia UltraOil<sup>®</sup> può essere effettuata solo da un tecnico abilitato oppure dal Servizio Assistenza Hoval.

L'affidabilità e la sicurezza di funzionamento di una caldaia a gasolio, così come il raggiungimento del rendimento ottimale e la combustione pulita, possono essere assicurati solo se l'apparecchio e pulito e sottoposto regolarmente a manutenzione.



La caldaia deve essere pulita almeno una volta l'anno.

Allo scopo si suggerisce di sottoscrivere un contratto di manutenzione con il Servizio Assistenza Hoval oppure con un tecnico abilitato.

Per gli apparecchi a gasolio che siano già stati in funzione durante il periodo di cantiere (con elevata presenza di polveri) sono necessari un'ispezione e un controllo del grado di sporco al termine di tale fase. Se necessario procedere alla pulizia.

### 7.3.1 Preparazione della pulizia della caldaia e del bruciatore

- Posizionare l'interruttore principale della caldaia su "0"
- Togliere cuffia insonorizzante
- Disconnettere la spina dalla presa bruciatore (cavo bruciatore, cavo di sblocco a distanza)
- Svitare tutti e 4 i dadi di chiusura dello sportello della caldaia.
- Aprire il bruciatore con gli sportelli della caldaia (51, figura 16) verso destra o sinistra
- Pulire il bruciatore.
- Estrarre l'inserto della camera di combustione
- Rimuovere il coperchio dell'apertura per la pulizia.



Il sifone deve essere pulito due volte l'anno. Per la pulizia del sifone è necessario smontare la parte inferiore del sifone (50, figura 15).

- Pulire il box di neutralizzazione KB23/KB24 (se presente) come indicato al capitolo 7.5. Rimuovere e pulire il box di neutralizzazione KB22 senza granulato (se presente).
- Svitare la parte inferiore del sifone (40, figura 9) per raccogliere l'acqua di lavaggio.

Per la pulizia dei tubi aluFer® si può utilizzare il raschietto di pulizia in dotazione. Una spiegazione dettagliata per la pulizia della camera di combustione per quella dei tubi aluFer® è presente nel capitolo 7.4.

### 7.3.2 Assemblaggio della caldaia

- Fissare nuovamente il box di neutralizzazione, se presente, e la parte inferiore del sifone e riempire d'acqua.
- Montare nuovamente il coperchio dell'apertura per la pulizia.
- Montare l'inserto della camera di combustione
- Chiudere gli sportelli della caldaia, serrare uniformemente i dadi di chiusura
- Inserire il connettore del bruciatore.
- Posizionare su "1" l'interruttore generale del pannello comandi della caldaia
- Effettuare una misurazione della combustione. Se necessario, correggere l'impostazione. Redigere un verbale di misura.


### 7.3.3 Pulizia del locale caldaia

Il locale caldaia deve essere mantenuto pulito e privo di polvere!



Informare il cliente circa la necessità di mantenere pulita l'aria del locale caldaia.

4 210 258 / 00 Manutenzione 31



32 Manutenzione 4 210 258 / 00



### 7.4 Pulizia della camera di combustione e dei tubi aluFer®

### in caso di sporco lieve

Effettuare una pulizia umida meccanica della camera di combustione e dei tubi aluFer<sup>®</sup>.

- I raschiatori a lama (2 pezzi) sono utilizzati per i canali esterni, gli altri due per i canali intermedi.
- Soltanto i raschiatori a lama smussati devono attraversare ciascun canale due volte (con asse longitudinale ruotato di 180°).
- Prima di rimuovere il tubo di scarico è necessario lavare la vasca di raccolta della condensa per rimuovere completamente lo sporco.

### in caso di sporco pesante

La pulizia si effettua come descritto nella sezione «in caso di sporco lieve», tuttavia occorre prima irrorare con concentrato detergente (lasciar agire per 10 minuti).

Non utilizzare per la pulizia spazzole di ferro oppure oggetti appuntiti. fare attenzione che la camera di combustione non entri in contatto con oggetti di ferro, questo può portare a corrosioni. Sulle superfi ci in acciaio inossidabile non devono esserci graffi o altri danni.


Utilizzare detergenti per la pulizia compatibili con le caldaie a gasolio munite di componenti in alluminio, per esempio Sotin 240 o Desoxin.



Tutte le operazioni di pulizia effettuare con i liquidi menzionato richiedono l'uso di guanti e occhiali di protezione. Inoltre è necessario seguire le istruzioni inserite nell'imballo originale del detergente.


### Raschiatore a lama

Raschiatore a lama smussato



### Controllo della tenuta

Dopo la pulizia o al più tardi ogni cinque anni è necessario verifi care l'ermeticità della tenuta tra la camera di combustione e la vasca di raccolta della condensa. Tale verifica può essere effettuata riempiendo d'acqua la caldaia.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Altezza riempimento dell'acqua

4 210 258 / 00 Manutenzione 33



# 7.5 Manutenzione del dispositivo di neutralizzazione per tipo 23 e 24 (se presente)

(j)

Effettuare la manutenzione almeno ogni due anni oppure in dopo il consumo del granulato di neutralizzazione (eventualmente controllare il valore pH con il teste delle cartine tornasole).

Granulato neutralizzante per il rabbocco può essere ordinato presso la Hoval con il seguente n° articolo:

 1 confezione (3 kg) granulato di neutralizzazione N° art. 2028 906

Per un riempimento servono 4 sacchi di 3 chili ciascuno.

Procedura per la manutenzione del dispositivo di neutralizzazione

- Posizionare l'interruttore principale su "0".
- Allentare i bocchettoni ed estrarre il box neutralizzazione.
- Solo per box neutralizzazione tipo KB24
   Rimuovere la pompa di condensa e pulire il contenitore della pompa di condensa.
- Rimuovere il granulato neutralizzante e eventualmente i depositi presenti dalla cassetta di neutralizzazione. Il granulato neutralizzante residuo può essere facilmente smaltito come rifiuto normale.
- Riempimento del box di neutralizzazione con un nuovo granulato neutralizzante.



Fissare il coperchio del box di neutralizzazione con la chiusura a tenuta.


• Inserire nuovamente il box neutralizzazione.



Prima della messa in servizio riempire con acqua il sifone e il box neutralizzazione.


L'acqua può essere introdotta nel sifone e nel box neutralizzazione attraverso l'apertura di pulizia.

### Box neutralizzazione Tipo KB23



# Box neutralizzazione con pompa verso condotte piu alte

Tipo KB24



34 Manutenzione 4 210 258 / 00



### Panoramica impostazioni Tabella dei parametri 8.

### 8.1

B	Falsatas			Campo impostazione /			
Denominazione	Fabrica	10	20	30	40	50	valori di regolazione
	Tipo apparecchio:						
	HW:						
	SW:						
	Indirizzo:						
Pannello comandi	Key:						
Curva pendenza CD	OFF						OFF, 0,20 3,5
Curva pendenza CM 1	1,0						OFF, 0,20 3,5
Curva pendenza CM 2	1,0						OFF, 0,20 3,5
Valore consegna temp. giorno CD *)	20°C						5 30°C *)
Valore consegna temp. giorno CM 1 *)	20°C						5 30°C *)
Valore consegna temp. giorno CM 2 *)	20°C						5 30°C *)
Valore consegna temp. notte CD *)	16°C						5 30°C *)
Valore consegna temp. notte CM 1 *)	16°C						5 30°C *)
Valore consegna temp. notte CM 2 *)	16°C						5 30°C *)
Valore consegna temp. bollitore ACS	50°C						5 Valore max. ACS

<sup>\*)</sup> Dipendono dall'impostazione nel livello sistema - Parametro 03 Modo funzionamento

### Comandi a distanza/Stazioneni ambiente

Tipo	Circuito riscaldamento	Indirizzo	HW	sw

### Tabella programma orario

### **Circuito Bollitore ACS**

Programma orario P1								Pro	gramm	a orario	P2		Programma orario P3						
Gior-	Cic	lo 1	Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 1		Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 1		Ciclo 2		Cic	lo 3	
no	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	
Lu																			
Ма																			
Me																			
Gi																			
Ve																			
Sa																			
Do																			

### Circuito diretto

Programma orario P1								Pro	gramm	a orario	P2		Programma orario P3						
Gior-	Cic	lo 1	Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 1		Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 1		Ciclo 2		Cic	lo 3	
no	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	
Lu																			
Ма																			
Me																			
Gi																			
Ve																			
Sa																			
Do																			

### Circuito miscelato 1

Programma orario P1								Pro	gramm	a orario	P2	Programma orario P3						
Gior-	Cic	lo 1	Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 1		Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 1		Ciclo 2		Cic	lo 3
no	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lu																		
Ма																		
Me																		
Gi																		
Ve																		
Sa																		
Do																		

### Circuito miscelato 2

Programma orario P1								Pro	gramm	a orario	P2	Programma orario P3						
Gior-	Cic	lo 1	Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 1		Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 1		Ciclo 2		Ciclo 3	
no	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lu																		
Ма																		
Ме																		
Gi																		
Ve																		
Sa																		
Do																		

#### **IDRAULICA**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
2	Selezione funzioni uscita pompa carica bollitore	1						HF
3	Selezione funzioni uscita circuito miscelato 1	3						HF
4	Selezione funzioni uscita circuito miscelato 2	3						HF
5	Selezione funzioni uscita pompa circuito diretto	2						HF
6	Selezione funzioni uscita variabile 1	OFF						HF
7	Selezione funzioni uscita variabile 2	OFF/ 4/ 43						HF
8	Selezione funzioni ingresso variabile 1	OFF						HF
9	Selezione funzioni ingresso variabile 2	OFF						HF
10	Selezione funzioni ingresso variabile 3	OFF/ 2/ 33						HF
11	Controllo indiretto temperatura ritorno	OFF						HF
12	Limite massima gestione di energia	80 °C						HF
13	Attivazione tampone raffreddamento	OFF						HF
14	Contatto abilitazione raffreddamento su KVLF	OFF						HF

## **SISTEMA**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
LINGUA	Selezione lingua	IT						BE
2	Numero programmi orari attivi	P1						HF
3	Attivazione modo programmi orari separati	1						HF
4	Temperatura limite per spegnimento estivo	22 °C						HF
5	Protezione antigelo impianto	3 °C						HF
6	Modulo contatto richiesta calore per VE1	1						HF
7	Modulo contatto richiesta calore per VE2	1						HF
8	Modulo contatto richiesta calore per VE3	1						HF
9	Zona climatica	-12 °C						HF
10	Tipo di edificio	2						HF
11	Tempo di uscita in automatico	5 Min						HF
12	Antigrippaggio pompe e miscelatrici	ON						HF
13	Segnalazione logica errori	OFF						HF
14	Funzione automatica SET (dopo le 24:00 è posta in automatico su OFF)	OFF/ ON						HF
15	Codice di accesso livello installatore							OEM
18	Attivazione temperatura ciclo	OFF						HF
19	Modo protezione antigelo	30 Min						HF
21	Calibrazione RTC	0						HF
23	Codice di accello livello utente	OFF						HF
24	Visualizzazione temperature in Fahrenheit	OFF						OEM
26	Data prima messa in servizio (dopo le 24:00)	-						OEM
27	Segnalazione errori a distanza (solo per TTT/UG)	2						HF
28	Memoria errori 2	ON						HF
29	Curva caratteristica per esercizio in emergenza	0 °C						HF
30	Abbinamento sonda funzione termostato	AF						HF
31	valore consegna funzione termostato	1 °C						HF
32	Differenziale funzione termostato	3К						HF
	Disopra: ArtNr - HW Index Disotto: Code:REV - Versione software							OEM
33	Funzionamento termostato protezione antibloccaggio	OFF						HF
RESET	Reset valori parametri							BE

## **ACQUA SANIT.**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
ACS-NOTTE	ACS-Temperatura risparmio	40/ 45 °C						BE
2	ACS-Protezione legionella-giorno	OFF						HF
3	ACS-Protezione legionella-tempo	2:00						HF
4	ACS-Protezione legionella-temperatura	50/ 55/ 65/ 70 °C						HF
5	ACS-Rilevamento temperatura bollitore	1						HF
6	ACS-Limite massima temperatura	50/ 55/ 65/ 70 °C						HF
7	ACS-Modo esercizio	1						HF
8	ACS-Protezione scarico bollitore	ON/ OFF						HF
9	ACS-Sovratemperatura carica bollitore	7/ 20 K						HF
10	ACS-Differenziale di commutazione	5 K						OEM
11	ACS-Post-funzionamento pompa carica	0.5/ 1/ 2/ 5 Min						OEM
12	ZKP-Programma orario pompa ricircolo	AUTO						HF
13	ZKP-Intervallo risp. (pausa)	0 Min						HF
14	ZKP-Intervallo risp. (durata periodo)	20 Min						HF
17	Comportamento WERZ durante post-funzionamento SLP	AUTO/ OFF						HF
18	ACS-Carica sincronizzata	OFF						HF
19	ACS-Tempo di arresto	OFF/ 30 Min						HF
20	PI-Regolazione valore di consegna	OFF						HF
21	PI-Fattore di amplificazione, componente P Xp	0,1 %/ K						OEM
22	PI-Tempo di rilevamento Ta	20 sec						OEM
23	PI-Tempo azione Tn	600 sec/ °C						OEM

#### **CIRC. DIRETTO**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Selezione tipo di esercizio ridotto	ECO/ ABS						HF
2	Esponente sistema riscaldamento	CD= 1,30						HF
3	Compensazione ambiente (in combinazione con sonda ambiente)	3						HF
4	Fattore ambiente	OFF						HF
5	Adattamento curva riscaldamento	OFF						HF
6	Ottimizzazione inizio riscaldamento	1						HF
7	Limite riscaldamento	0,5						OEM
8	Temp. ambiente limite protezione antigelo	10 °C						HF
9	Funzione termostato ambiente	OFF						HF
10	Abbinamento sonda esterna	0						HF
11	Temperatura costante - Valore consegna	20 °C						HF
12	Limite minima temperatura	10 °C						HF
13	Limite massima temperatura	55/ 75 °C						HF
14	Sovratemperatura circuito generatore	CD=0						HF
15	Post-funzionamento pompa	5 Min						HF
16	Funzione massetto	OFF						HF
23	Fattore K regolatore ambiente	8						HF
24	Fattore Tn regolatore ambiente	35 MIN						HF
25	Modo esercizio vacanze	STBY						HF
36	Addizione valore minimo	OFF						HF
	Nome circuito risc. (max. 5 lettere)	XXXXX						HF

#### **MISCELATO-1**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Selezione tipo di esercizio ridotto	ECO/ ABS						HF
2	Esponente sistema riscaldamento	CM= 1,10						HF
3	Compensazione ambiente (in combinazione con sonda ambiente)	3						HF
4	Fattore ambiente	100 %						HF
5	Adattamento curva riscaldamento	ON						HF
6	Ottimizzazione commutazione	1						HF
7	Limite riscaldamento	0,5						OEM
8	Temp. ambiente limite protezione antigelo	10 °C						HF
9	Funzione termostato ambiente	OFF						HF
10	Abbinamento sonda esterna	0						HF
11	Temperatura costante - Valore consegna	20 °C						HF
12	Limite minima temperatura	10 °C						HF
13	Limite massima temperatura	55/ 75 °C						HF
14	Aumento/riduzione temperatura circuito di riscaldamento	0/8 K						HF
15	Post-funzionamento pompa	5 Min						HF
16	Funzione massetto	OFF						HF
18	Componente P Xp	2,0 %/ K						OEM
19	Tempo di rilevamento Ta	20 sec						OEM
20	Componente I Tn	270 sec						OEM
21	Tempo marcia servomotore	150 sec						HF
22	Funzione finecorsa organo regolazione	1						OEM
23	Fattore K regolatore ambiente	8						HF
24	Fattore Tn regolatore ambiente	35 MIN						HF
25	Modo esercizio vacanze	STBY						HF
36	Addizione valore minimo	OFF						HF
37	Tempo pre-funz. Miscelatrice	OFF						HF
38	Offset di regolazione	0						HF
50	Raffreddamento punto di attivazione, AT	OFF						HF
51	Raffreddamento punto max., AT	35 °C						HF
52	Raffreddamento valore nominale VL nel punto di attivazione	18 °C						HF
53	Raffreddamento valore nominale VL nel punto max.	24 °C						HF
54	Raffreddamento valore nominale ambiente nel punto di attivazione	23 °C						HF
55	Raffreddamento valore nominale ambiente nel punto max.	28 °C						HF
56	Temp. min. Raffrescamento	18 °C						OEM
	Nome circuito risc. (max. 5 lettere)	XXXXX						HF



## MISCELATO-2

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Selezione tipo di esercizio ridotto	ECO/ ABS						HF
2	Esponente sistema riscaldamento	CM= 1,10						HF
3	Compensazione ambiente (in combinazione con sonda ambiente)	3						HF
4	Fattore ambiente	100 %						HF
5	Adattamento curva riscaldamento	ON						HF
6	Ottimizzazione commutazione	1						HF
7	Limite riscaldamento	0,5						OEM
8	Temp. ambiente limite protezione antigelo	10 °C						HF
9	Funzione termostato ambiente	OFF						HF
10	Abbinamento sonda esterna	0						HF
11	Temperatura costante - Valore consegna	20 °C						HF
12	Limite minima temperatura	10 °C						HF
13	Limite massima temperatura	55/ 75 °C						HF
14	Aumento/riduzione temperatura circuito di riscaldamento	0/ 8 K						HF
15	Post-funzionamento pompa	5 Min						HF
16	Funzione massetto	OFF						HF
18	Componente P Xp	2,0 %/ K						OEM
19	Tempo di rilevamento Ta	20 sec						OEM
20	Componente I Tn	270 sec						OEM
21	Tempo marcia servomotore	150 sec						HF
22	Funzione finecorsa organo regolazione	1						OEM
23	Fattore K regolatore ambiente	8						HF
24	Fattore Tn regolatore ambiente	35 MIN						HF
25	Modo esercizio vacanze	STBY						HF
36	Addizione valore minimo	OFF						HF
37	Tempo pre-funz. Miscelatrice	OFF						HF
38	Offset di regolazione	0						HF
50	Raffreddamento punto di attivazione, AT	OFF						HF
51	Raffreddamento punto max., AT	35 °C						HF
52	Raffreddamento valore nominale VL nel punto di attivazione	18 °C						HF
53	Raffreddamento valore nominale VL nel punto max.	24 °C						HF
54	Raffreddamento valore nominale ambiente nel punto di attivazione	23 °C						HF
55	Raffreddamento valore nominale ambiente nel punto max.	28 °C						HF
56	Temp. min. Raffrescamento	18 °C						OEM
	Nome circuito risc. (max. 5 lettere)	XXXXX						HF

## **GENERATORE**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Tipo generatore di calore	1/ 2/ 5	2					HF
2	Protezione messa a regime generatore	3/ 3/ OFF	OFF					HF
3	Limite minima temperatura generatore	48/ 75/ 5 °C	5°C					HF
4	Limite masssima temperatura generatore	85 °C						HF
5	Modo limite minima temperatura generatore	1						HF
6	Modo esercizio sonda generatore	1						OEM
7	Tempo minimo funzionamento bruciatore	2 Min						HF
8	Differenziale I° stadio bruciatore	6 K						HF
9	Differenziale II° stadio bruciatore	12 K						HF
10	Tempo di fermo II° stadio	10						HF
11	Modo consenso II° stadio bruciatore	1						HF
12	Modo carica bollitore ACS I°-II° stadio	2						HF
13	Tempo pre-funzionamento pompa generatore	1 Min						HF
14	Post-funzionamento pompa circ. caldaia e/o consenso funz. parallelo generatore	5 Min						HF
15	Post-funzionamento pompa trasferimento, pompa primaria	5 Min						HF
16	Controllo temperatura fumi	OFF						HF
17	Valore limite temperatura fumi	200 °C						HF
18	Gradiente caldaia	OFF						OEM
19	Modulazione componente Xp	5 %/ K						OEM
20	Modulazione - Tempo di rilevamento Ta	20 sec						OEM
21	Modulazione - Tempo azione derivativa Tn	180sec/ °C						OEM
22	Modulazione - Tempo di marcia	12 sec						HF
23	Modulazione - Tempo avviamento	200 sec						HF
24	Modulazione - Potenza di avviamento	70						HF
25	Blocco temperatura esterna	OFF						OEM
26	Sovratemperatura al carico base	0 K	10 K					OEM
27	Limite minima temperatura circuiti riscaldamento	5/ 38/ 65 °C						HF
28	Differenziale limite minima temperatura circuiti di riscaldamento	2 K						OEM
29	Trasferimento imperativo calore dal generatore	OFF						HF
30	Limite massima temperatura OEM	110 °C						OEM
31	Regolazione al carico minimo	OFF						OEM
34	Limitazione potenza in riscaldamento	100 %						HF
35	Limitazione potenza in produzione ACS	100 %						HF
36	Blocco TE II° stadio bruiciatore	OFF						HF
37	Contaore di esercizio	1						HF
38	Attivazione ACS regolatore (AC)	ON						HF
39	Servizio di emergenza per generatore (p.e a 70-8)	70 °C						HF
40	Bilancio termico (a partire da V3.2)	OFF						HF
41	Reset bilancio termico							HF
42	Portata	0,0 I/ Min 0,0 I/ IMP						HF
43	Densità fluido	1,00 kg/ l						HF
44	Calore specifico medio del fluido	4,2						HF
ESET ST-1	Reset contatore avviamenti bruciatore e ore di servizio l° stadio							OEM
ESET ST-2	Reset contatore avviamenti bruciatore e ore di servizio II° stadio							OEM



## TEMP. RITORNO

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Limite minima temperaura ritorno / Valore consegna ritorno	38 °C						HF
2	Differenza di spegnimento	2 K						HF
3	Post-funzionamento pompe	1 Min						HF

## SIST. SOLARE

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Differenza ON pann. solare/accumulo	10 K						HF
2	Differenza OFF pann. solare/accumulo	5 K						HF
3	Tempo minimo funzionamento SOP	3 Min						HF
4	Massima temperatura pannello solare	100 °C						HF
5	Limite massima temperatura accumulo solare (KSPF)	65 °C						HF
6	Modo esercizio sitema solare	2						HF
7	Blocco temporizzato del generatore di calore (solo per parametro 06=1,3,4)	0,5 h						HF
8	Commutazione parallelo precedenza solare	10 K						HF
9	Bilancio termico sistema solare	OFF						HF
SOLAR RESET	Reset bilancio termico							HF
11	Portata	0,0 I/ Min 0,0 I/ IMP						HF
12	Densità fluido	1,05 kg/ l						HF
13	Calore specifico medio del fluido	3,6 KJ/ kgK						HF
14	Temperatura finale di spegnimento	120 °C						HF
15	Ciclo di prova commutazione carica pannelli solari	10 min						HF
16	Temperatura di commutazione (SLVF)	60 °C						HF
17	Temperatura solare minima	OFF						HF

## COMB. SOLIDI

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Temperatura minima	60 °C						HF
2	Temperatura massima	95 °C						HF
3	Differenziale ON	10 K						HF
4	Differenziale OFF	5 K						HF
5	Tempo di blocco temporaneo generatore	15						HF

#### **ACCUMULATORE**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Temperatura minima	5/ 20 °C						HF
2	Temperatura massima	95 °C						HF
3	Sovratemperatura generatore	8/ 10/ 12 K						HF
4	Differenziale	2/ 5/ 10 K						HF
5	Trasferimento forzato del calore	OFF						HF
6	Funzione prelievo - Differenziale ON	10 K						HF
7	Funzione prelievo - Differenziale OFF	5 K						HF
8	Protezione messa a regime	ON						HF
9	Protezione contro la scarica del calore	ON						HF
10	Modo esercizio accumulo di energia	2/ 3						HF
11	Post-funzionamento pompe	3 Min						HF
12	Valore di consegna temp. di spegnimento	70 °C						HF
13	Temp. attivazione funzione trasferimento forzato GEN	60 °C						HF

## MANDA. DIR.

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	Liv.
1	PI-Fattore di amplificazione, componente P Xp	0 %/ K		HF
2	PI-Tempo di rilevamento Ta	20 sec		HF
3	PI-Tempo azione derivativa Tn	600 sec/ °C		HF

#### **CASCATA**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	Liv.
1	Differenziale	3 K		OEM
2	Ritardo avviamento	20		OEM
3	Ritardo spegnimento	5		OEM
4	Potenza commutazione a stadio successivo	65		OEM
5	Inversione sequenza caldaie	OFF		OEM
6	Stadio pilota	1		BE
7	Stadio di punta (cascata)	OFF		OEM
8	Commutazione gruppi	OFF		OEM
9	Addizione rapida ACS	OFF		OEM
10	Sovratemperatura carico di punta	10 K		OEM

#### **BUS DATI**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Indirizzo Bus apparecchio centrale	10						HF
2	Diritti Bus RS Circuito diretto	1						HF
3	Diritti Bus RS Circuito miscelato 1	1						HF
4	Diritti Bus RS Circuito miscelato 2	1						HF

## **SERVICE**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
Service 1 (pu	ılizia ST1 )	•						
1	Attivazione messaggio «PULIZIA ST-1» per X giorni	7						BE
2	Pulizia secondo date prestabilite	OFF						BE
3	Pulizia a intervalli prestabiliti	OFF						BE
4	Pulizia secondo contatore	OFF						BE
5	Azzeramento indicatore pulizia 1							BE
Service 2 (pu	ulizia ST2 )	•	•					
6	Attivazione messaggio «PULIZIA ST-2» per X giorni	7						BE
7	Pulizia secondo date prestabilite	OFF						BE
8	Pulizia a intervalli prestabiliti	OFF						BE
9	Pulizia secondo contatore	OFF						BE
10	Azzeramento indicatore pulizia 2							BE
Service 3 (m	anutenzione ST1 )	•	•					
11	Attivazione messaggio «MANUTENZIONE ST-1» per X giorni	7						HF
12	Manutenzione secondo date prestabilite	OFF						HF
13	Manutenzione a intervalli prestabiliti	OFF						HF
14	Manutenzione secondo contatore	OFF						HF
15	Azzeramento indicatore manutenzione 1							HF
Service 4 (m	anutenzione ST2 )	•						
16	Attivazione messaggio «MANUTENZIONE ST-2» per X giorni	7						HF
17	Manutenzione secondo date prestabilite	OFF						HF
18	Manutenzione a intervalli prestabiliti	OFF						HF
19	Manutenzione secondo contatore	OFF						HF
20	Azzeramento indicatore manutenzione 2							HF

#### **DIFETT. FUNZ. 1**

Par.	Denominazione	10	20	30	40	50	Liv.
1	Segnalazione guasto 1						OEM
2	Segnalazione guasto 2						OEM
3	Segnalazione guasto 3						OEM
4	Segnalazione guasto 4						OEM
5 20	Segnalazione guasto 5 - 20						OEM
21	Riarmo segnalazioni di guasto						OEM

## DIFETT. FUNZ. 2 (attivabile solo da GEN 5)

Par.	Denominazione	10	20	30	40	50	Liv.
1	Segnalazione guasto 1						OEM
2	Segnalazione guasto 2						OEM
3	Segnalazione guasto 3						OEM
4	Segnalazione guasto 4						OEM
5 20	Segnalazione guasto 5 - 20						OEM
21	Riarmo segnalazioni di guasto						OEM



# PANORAMICA SEGNALAZIONI GUASTI TopTronic®T

Stato	Denom.	Tipo guasto	Codice	Osservazioni
Sistema	Sonda esterna	Interruzione	10-0	
Sistema	Sonda esterna	Corto circuito	10-1	
Sistema	Sonda caldaia	Interruzione	11-0	
Sistema	Sonda caldaia	Corto circuito	11-1	
Sistema	Sonda di mandata 1	Interruzione	12-0	MCI1=OFF, YK1=senza corrente
Sistema	Sonda di mandata 1	Corto circuito	12-1	MCI1=OFF, YK1=senza corrente
Sistema	Sonda bollitore	Interruzione	13-0	
Sistema	Sonda bollitore	Corto circuito	13-1	
Sistema	VE 2	Interruzione	14-0	
Sistema	VE 2	Corto circuito	14-1	
Sistema	VE 2	Segnalazione guasto	14-7	
Sistema	VE 3	Interruzione	15-0	
Sistema	VE 3	Corto circuito	15-1	
Sistema	VE 3	Segnalazione guasto	15-7	
Sistema	VE 1	Interruzione	16-0	
Sistema	VE 1	Corto circuito	16-1	
Sistema	VE 1	Segnalazione guasto	16-7	
Sistema	Sonda bollitore solare	Interruzione (KSPF)	17-0	
Sistema	Sonda bollitore solare	Corto circuito (KSPF)	17-1	
Sistema	Sonda di mandata 2	Interruzione	18-0	MCI2=OFF, YK2=senza corrente
Sistema	Sonda di mandata 2	Corto circuito	18-1	MCI2=OFF, YK2=senza corrente
Sistema	Sonda collettore	Interruzione (KVLF)	19-0	
Sistema	Sonda collettore	Corto circuito (KVLF)	19-1	
Sistema	Sensore ambiente (RS)	Interruzione	20-0	
Sistema	Sensore ambiente (RS)	Corto circuito	20-1	
Sistema	Bruciatore 1	Nessuno spegnimento (1 Min.)	30-2	Con par. segnalazione guasto logico disinseribile
Sistema	Bruciatore 1	Nessun avviamento (10 Min.)	30-3	Con par. segnalazione guasto logico disinseribile
Sistema	Bruciatore 2	Nessuno spegnimento (1 Min.)	31-2	Con par. segnalazione guasto logico disinseribile
Sistema	Bruciatore 2	Nessun avviamento (10 Min.)	31-3	Con par. segnalazione guasto logico disinseribile
Sistema	Temperatura fumi	Superamento	33-5	
Sistema	Temperatura fumi	Intervento STB	33-8	
Sistema	Pulizia stadio 1	Richiamo per data	40-1	
Sistema	Pulizia stadio 1	Richiamo per intervallo	40-2	
Sistema	Pulizia stadio 1	Richiamo per contatore	40-4	
Sistema	Manutenzione stadio 1	Richiamo per data	41-1	
Sistema	Manutenzione stadio 1	Richiamo per intervallo	41-2	
Sistema	Manutenzione stadio 1	Richiamo per contatore	41-4	
Sistema	Pulizia stadio 2	Richiamo per data	42-1	
Sistema	Pulizia stadio 2	Richiamo per intervallo	42-2	
Sistema	Pulizia stadio 2	Richiamo per contatore	42-4	
Sistema	Manutenzione stadio 2	Richiamo per data	43-1	
Sistema	Manutenzione stadio 2	Richiamo per intervallo	43-2	
Sistema	Manutenzione stadio 2	Richiamo per contatore	43-4	



## PANORAMICA SEGNALAZIONI GUASTI TopTronic®T

Stato	Denom.	Tipo guasto	Codice	Osservazioni
Logico	Temperatura caldaia	Non raggiunta (90 Min.)	50-4	
Logico	Temperatura accumulo	Non raggiunta (4 ore)	51-4	
Logico	Temperatura di mandata CM 1	Non raggiunta (1 ora)	52-4	
Logico	Temperatura di mandata CM 2	Non raggiunta (1 ora)	53-4	
Logico	Temperatura ambiente CD	Non raggiunta (3 ore)	54-4	
Logico	Temperatura ambiente CM 1	Non raggiunta (3 ore)	55-4	
Logico	Temperatura ambiente CM 2	Non raggiunta (3 ore)	56-4	
Sistema	Indirizzo	Collisione indirizzo	70-0	
Sistema	Attività	Nessun segnale T2B	70-1	
Sistema	Attività	Nessun segnale FA	70-6	
Sistema	Attività	Manca regolatore con indirizzo 10	70-8	
Sistema	Attività	Errore bus dati	70-9	Nessun regolatore Hoval
Sistema	Sensore di ritorno WP	Ritorno temp. min. Superata	85-4	
Sistema	Sensore di ritorno WP	Ritorno temp. max. Superata	85-5	
Sistema	QF	Sorgenti di calore temp. min. Superata	86-4	
Sistema	QF	Sorgenti di calore temp. max. superata (nel funzionamento a freddo)	86-5	
Sistema	QF	Errore sensore sorgente di calore		Messaggio standard «VE-x»
Sistema	WPS	Ingresso variabile anomalia WP	87-7	
Sistema	Conta impulsi	Nessun impulso (5 Min.)	90-0	
Sistema	Blocco	Segnalazione	W:XX	Segnalazione dall'app. controllo fiamma
Sistema	Blocco	Blocco senza riarmo	E:XX	Errore dell'app. controllo fiamma
Sistema	Guasto	Blocco con riarmo	B:XX	Errore dell'app. controllo fiamma

#### **OFFSET-SONDE**

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Calibrazione sonda esterna	0						OEM
RS-T	Calibrazioen sonda ambiente (impostabile solo da RS-T)	0						HF
2	Calibrazione sonda generatore	0						OEM
3	Calibrazione sonda accumulo	0						OEM
4	Calibrazione sonda di mandata 1	0						OEM
5	Calibrazione sonda di mandata 2	0						OEM
6	Calibrazione sonda pannelli solari	0						OEM
7	Calibrazione sonda accumulo solare	0						OEM
8	8 Calibrazione ingresso variabile 1	0						OEM
9	8 Calibrazione ingresso variabile 2	0						OEM
10	8 Calibrazione ingresso variabile 3	0						OEM

46 4 210 258 / 00

4 210 258 / 00 47

#### DICHIARAZIONE

L'utente (proprietario) dell'impianto con la presente conferma, che egli

- è stato compiutamente informato ed istruito in relazione all'uso e manutenzione dell'impianto,
- che ha ricevuto e preso conoscenza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione, e dell'eventuale documentazione supplementare sul generatore di calore e sugli eventuali altri componenti,
- a relazione a quanto sopra, dichiara di avere sufficiente dimestichezza con le apparecchiature.

Luogo, Data:	Indirizzo impianto:	
		Tipo:
		No.matr.:
		Anno constr.:
L'installatore:		L'utente impianto:
3 <del>-</del>		
Modulo per l'installatore		
	DICHIARAZ	IONE
L'utente (proprietario) dell'impianto co	n la presente confer	ma, che egli
- è stato compiutamente informato ed	istruito in relazione	all'uso e manutenzione dell'impianto,
- che ha ricevuto e preso conoscenza documentazione supplementare sul		l'uso e la manutenzione, e dell'eventuale e e sugli eventuali altri componenti,
- a relazione a quanto sopra, dichiara	di avere sufficiente	dimestichezza con le apparecchiature.
Luogo, Data:	Indirizzo impianto:	
		Tipo:
		No.matr.:
		Anno constr:
L'installatore:		L'utente impianto:
LIIISIAIIAIUIE.		Luterite impianto.